

# VITAMIX A3500



## Amit tudni kell a készülékről és alkatrészeiről

**Technológia** - A készülék vezeték nélküli technológiával kommunikál a tartályokkal és csészékkel. Minden tartály úgy van programozva, hogy optimális teljesítményt nyújtson, méretétől és funkciójától függően.

**Régebbi Vitamix tartály** - Régebbi Vitamix tartályok nem használhatók az Ön Ascent turmixgépével. Régebbi készülékekhez soroljuk a C, G és S szériák termékeit.

**Be/ki kapcsolás (I/O)** - A be- és kikapcsoló gomb (I/O) a készülék jobb alsó részén található. Ezzel a gombbal történik a készülék áramellátása.

**Alvó üzemmód** - A blender alvó üzemmódra vált, ha a kezelő panelt 60 másodpercig nem használja. A kijelző elsötétül, majd egy forgó örvény jel lesz látható a kezelő panelen. Az alvó üzemmódból való kilépéshez érintse meg valamelyik ikont, vagy forgassa el a sebességbeállító gombot.

**Két érintéses üzemmód** - A kezelő panelt úgy tervezték, hogy a keverés indításához két kezelői interakció szükséges.

**Tartály felismerés** - Ez a szimbólum addig látható a kezelőpanelen, amíg egy tartályt a fedéllel együtt rá nem helyez a keverő talapzatára. A turmixgép csak akkor működik, ha a lefedett tartályt a géptestre helyezte. Amikor üzemkész a turmixgép, kezelőpaneljén a "variable 1" felirat lesz látható.

**Start / Stop** - A keverés folyamatát bármikor leállíthatja a Start / Stop gomb megnyomásával.

**Változtatható sebességszabályozás** - A variálható sebességszabályozóval 10 sebességfokozat közül választhat (1 = minimum és 10 = maximum).

**Impulzus funkció** - Az impulzuskapcsoló megnyomásakor a pengék a kezelőpanelen megadott sebességgel forognak.

**Az időzítő használata** - az időzítő számol, ha variálható sebességet használ, amíg a Start / Stop gombot meg nem nyomja. Minden tartály egy meghatározott maximális működési idővel van beprogramozva. A turmixgép automatikusan leáll, ha a maximális futási idő letelik.

A keverési idő programozása: ez a szolgáltatás csak változó sebesség használata esetén érhető el. A programozási idő nem állítható be az időzítő funkcióval. Ez a szolgáltatás visszaszámlál a beállított időtől és a turmixgép automatikusan kikapcsol. A keverési idő növeléséhez nyomja meg a + ikont. Az idő csökkentéséhez nyomja meg a - ikont. A + és - ikonok nem működnek a keverési folyamat alatt. A leállításhoz nyomja meg a Start / Stop gombot.

**Programok** - az ikonok a Vitamix receptekben vannak felsorolva. A turmixgép egy-egy program végén automatikusan leáll. A programokat bármikor le lehet állítani a Start / Stop gomb megnyomásával. A programozási idő nem állítható be az időzítő funkcióval. Ha a Start / Stop gombot megnyomja a program közepén, a turmixgép leáll és az 1. sebesség jelenik meg a kijelzőn. Ha egy programot szeretne futtatni, válassza ki a programot és nyomja meg a start / stop gombot.

Smoothie, fagyasztott desszertek, levesek, mártások és kenhető készítmények, öntisztítás.

**Hibakódok** - ha hibakódot lát a képernyőn, jegyezze meg a hibakód után megjelenő számot. Hívja a Vitamix ügyfélszolgálatát vagy a forgalmazót, hogy segítséget nyújtson a probléma megoldásához.

**Motor** - a motort úgy tervezték, hogy megvédje magát a túlmelegedéstől. Ha a turmixgép nem indul el azonnal, ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e az egységet és a be / ki kapcsoló be van-e kapcsolva. Ha a motor túlmelegedett, hagyja 20–45 percig lehűlni a motort.

Tippek a turmixgép „túlterhelésének” megakadályozására:

- Csak Vitamix receptekkel dolgozzon, amíg a turmixgép használatát tanulja.
- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál alacsonyabb sebességgel.
- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál nagyobb sebességgel.
- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál hosszabb ideig.
- Használjon tömőrudat a sűrűbb turmixok feldolgozásához, és ügyeljen rá, hogy az összetevők jól összekeveredjenek.

**Tömőrúd** - a fedelek és tömőrudak nem cserélgethetők a különböző stílusú, típusú és méretű tartályokhoz. **Csak az Ön turmixgépéhez kapott tömőrudat használja!** Ha a tömőrudat keverés közben használja, a tartály csak maximum a kétharmadáig lehet feltöltve. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja a tömőrudat 30 másodpercnél tovább egyhuzamban.

### **Tartály, fedél, fedéldugó és tömőrúd**

#### **A forgó kések sérülést okozhatnak.**

- A turmixgép üzemeltetésekor mindig használja a fedelet és a fedéldugót.
- Soha ne működtesse a turmixgépet anélkül, hogy ellenőrizte volna, hogy a fedél megfelelően rögzítve van-e a helyén.
- A fedél dugója mércézve van, így mérőpohárként is használható.
- Helyezze be a fedél dugóját. Rögzítse a dugót az óramutató járásával megegyező irányba kattanásig forgatva. Az eltávolításhoz fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen és emelje ki.
- A tömőrúd használatához vagy az összetevők hozzáadásához távolítsa el a fedél dugót.
- A régi Vitamix tartályok (C, G és S sorozat) nem működnek az Ascent turmixgép alapszintjén.

## **Használat**

1. A be / ki kapcsoló a készülék jobb oldalán van. Nyomja a kapcsolót az ON pozícióba. A turmixgép bekapcsolása után a „Vitamix” felirat jelenik meg a kezelőpanelen. Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha a turmixgép alapján nincs tartály.
2. Töltse meg a tartályt a receptje vagy az alábbi ábrának megfelelően.
3. Végezze el a következők egyikét:

- Nagy tartályok - tegye a fedelet a tartályra. Igazítsa a fedél egyik fülét a tartály kifolyónyílásához, hogy a fedél megfelelő beállítása és tömítése megtörténjen. Nyomja le a fedelet a helyére, amíg a két oldalsó fül bepattan a tartály szélére. Helyezze be a fedél dugóját. Forgassa el a fedéldugót az óramutató járásával megegyező irányban a rögzítéshez.
  - Kis tartályok – Tegye a tömítést a kés aljának alsó menetére. A mixelés előtt szorosan rögzítse a kést a tartályhoz.
4. Helyezze a tartályt a gép alapzatára. Az 1. sebesség akkor jelenik meg, ha észlel egy tartályt, és a turmixgép üzemkész.  
Ha a készülék nem ismeri fel a tartályt, húzza kicsit szorosabbra a kést, majd helyezze vissza a készülék alapzatára. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
5. Kétféle eljárással dolgozhat:
- a változtatható sebesség beállításával
- a/ Forgassa el a sebességbeállító tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a Variable Speed 1 felirat meg nem jelenik a kezelőpanelen.
- b/ A keverési idő beállításához használja a kezelőpanel +/- ikonjait.
- c/ Nyomja meg a Start / Stop gombot. A kések forogni kezdenek, és az időmérő számolja a percek és másodpercek a keverék feldolgozásához.
- d/ Forgassa a sebességszabályozó tárcsát 1 és 10 között a keverési ciklus alatt, ha növelni vagy csökkenteni szeretné a pengék sebességét.
- e/ A keverés végén forgassa el a sebességtárcsát az óramutató járásával megegyezően, amíg a 1. változó meg nem jelenik, és nyomja meg a Start / Stop gombot.
- a programok használatával
- Megjegyzés: a leves program nem használható a kisebb tartályokhoz. NE mixeljen forró folyadékot a kisebb tartályokban!**
- a/ Nyomja meg a kívánt program ikonját. (Az alapértelmezett programidő és a változó sebesség beállítása megjelenik a kezelőpanelen.)
- b/ A program elindításához nyomja meg a Start / Stop gombot. (A turmixgép automatikusan leáll a program végén.) A program leállításához bármikor megnyomhatja a Start / Stop gombot.
6. Ha a keverék nem cirkulál:
- Nagy tartályok - helyezze be a tömőrudat a fedél dugaszán keresztül, és keverje addig, amíg „levegős”. Ha ez nem működik, nyomja meg a Be / Ki kapcsolót a motor leállításához. Távolítsa el a tartályt a turmixgép alapjáról és gumi spatula segítségével húzza le a légbuborékot a késekről. Adjon hozzá folyadékot, ha szükséges. Tegye vissza a fedelet és a dugaszt. Helyezze vissza a tartályt a turmixgép alapjára, és folytassa a keverést.
  - Kis tartályok - A motor leállításához nyomja meg a Start / Stop gombot. Várja meg, amíg a kések már nem forognak. Vegye le a tartályt a turmixgép alapjáról. Fordítsa meg és vegye ki a

kést a tartályból. Keverje hozzá az összetevőket. Adjon hozzá folyadékot, ha szükséges. Helyezze vissza a kést, tegye rá a tartályt a gép alapjára és folytassa a keverést.

## Ápolás és tisztítás

### **Az első használat előtt:**

1. Törölje le a gépalapot egy meleg, nedves kendővel. Tisztítsa meg a tartályt, fedelet, poharakat, záródugót, tömörudat meleg, mosogatószeres vízzel. Öblítse le őket, és egy száraz, puha kendővel törölje szárazra.
2. Válasszon a konyhában a készüléknek egy sima, száraz, tiszta helyet.

**Megjegyzés:** A Vitamix tartályokat úgy tervezték, hogy teljes mértékben tisztíthatók anélkül, hogy a tartóanyát és a késegséget szétszednénk. NE próbálkozzon szétszerelni őket! A normál tisztítási és fertőtlenítési eljárások vagy a mosogatógépben történő tisztítás tökéletes és alapos tisztítást biztosítanak a tartályoknak és azok alkatrészeinek. Ha a tartály megsérül, kérjük, ne használja. Keresse fel haladéktalanul vevőszolgálatunkat.

### **A nagy tartály tisztítása:**

1. Töltse félig a tartályt meleg vízzel és adjon hozzá pár csepp mosogatószert.
2. Zárja le a komplett 2 részes tetővel.
3. Tegye rá a tartályt az alapzatra.
4. Nyomja meg a Start/Stop gombot.
5. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig.
6. Járassa a készüléket 30-60 másodpercig.
7. A sebességszabályzó tárcsát lassan tekerje vissza az 1-ig és nyomja meg a Start/Stop gombot.
8. Öblítsen el minden alkatrészt alaposan és hagyja lecsöpögni.

### **Fertőtlenítés (fehérítővel):**

1. Kövesse a fenti tisztítási utasításokat.
2. Töltse félig a tartályt meleg vízzel és adjon hozzá másfél teáskanál folyékony fehérítőszert.
3. Zárja le a komplett 2 részes tetővel.
4. Tegye rá a tartályt az alapzatra.
5. Nyomja meg a Start/Stop gombot.
6. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig.
7. Járassa a készüléket 30-60 másodpercig.
8. A sebességszabályzó tárcsát lassan tekerje vissza az 1-ig és nyomja meg a Start/Stop gombot.
9. Hagyja a keveréket további másfél percig a tartályban.
10. Öntse ki a víz és a fehérítő keverékét. Hagyja a tartályt a levegőn megszáradni. A fertőtlenítés után ne öblítse ki.

### **Fertőtlenítés (ecettel):**

1. Kövesse a fenti tisztítási utasításokat.
2. Készítse el az ecetes oldatot: a 2 l-es tartályhoz 475 ml ecetet keverjen el 475 ml vízzel.
3. Zárja le a komplett 2 részes tetővel.
4. Tegye rá a tartályt az alapzatra.
5. Nyomja meg a Start/Stop gombot.

6. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig.
7. Járassa a készüléket 30-60 másodpercig.
8. A sebességszabályzó tárcsát lassan tekerje vissza az 1-ig és nyomja meg a Start/Stop gombot.
9. Hagyja a keveréket további három percig a tartályban. Összességében 5 percnél tovább ne érintkezzen a tartállyal az ecetes oldat.
10. Öntse ki az ecetes vizet a tartályból a 2-részes fedél belső részén keresztül. Ismételje meg még egyszer a fertőtlenítési folyamatot.
11. Hagyja a tartályt a levegőn megszáradni. A fertőtlenítés után ne öblítse ki. Szükség esetén a következő használat előtt öblítse el.