

VITAMIX E310, E320

Explorian Series



Amit tudni kell a készülékről és alkatrészeiről

Be/Ki kapcsolás (I/O) - A be- és kikapcsológomb (I/O) a control panel jobb oldalán található.

Impulzus funkció - Az impulzuskapcsoló megnyomásakor a kések a kezelőpanelen megadott sebességgel forognak. Ez a control panel bal oldalán található.

Változtatható sebességszabályozás - A variálható sebességszabályozóval 10 sebességfokozat közül választhat (1 = minimum és 10 = maximum).

Motor - a motort úgy tervezték, hogy megvédje magát a túlmelegedéstől. Ha a turmixgép nem indul el azonnal, ellenőrizz, hogy csatlakoztatta-e az egységet és a be/ki kapcsoló be van-e kapcsolva. Ha a motor túlmelegedett, hagyja 20–45 percig lehűlni a motort.

Tippek a turmixgép „túlterhelésének” megakadályozására:

- Csak Vitamix receptekkel dolgozzon, amíg a turmixgép használatát tanulja.
- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál alacsonyabb sebességgel.
- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál nagyobb sebességgel.
- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál hosszabb ideig.
- Használjon tömőrudat a sűrűbb turmixok feldolgozásához, és ügyeljen rá, hogy az összetevők jól összekeveredjenek.

Tartály, fedél, fedéldugó és tömőrúd - A forgó kések sérülést okozhatnak.

Tartály - Korábbi Vitamix tartályok alkalmasak az Ön Explorian gépével történő használatra. Korábbi készülékekhez soroljuk a C, G és S szériák termékeit. A Vitamix önfelismerő (self-detect) tartályai nem működnek az Explorian készülékkel.

Fedél, fedéldugó

- A turmixgép üzemeltetésekor mindig használja a fedelet és a fedéldugót.
- **Soha ne működtesse a turmixgépet anélkül, hogy ellenőrizte volna, hogy a fedél megfelelően rögzítve van-e a helyén!**
- Helyezze be a fedél dugóját. Rögzítse a dugót az óramutató járásával megegyező irányba. Az eltávolításhoz fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen és emelje ki.
- A tömőrúd használatához vagy az összetevők hozzáadásához távolítsa el a fedéldugót.
- Turmixolás után mindig várja meg amíg a kések teljesen leállnak, mielőtt a fedelet, vagy a tartályt leveszi a géptestről.

Tömőrúd - A tömőrúd felső részén lévő tárcsa megakadályozza, hogy a tömőrúd hozzáérjen a pengékhez, amikor a fedél megfelelően le van zárva.

- a fedelek és tömőrudak nem cserélgethetők a különböző stílusú, típusú és méretű tartályokhoz. **Csak az Ön turmixgépéhez kapott tömőrudat használja!** (Ha nem megfelelő méretű, és működés közben hozzáér a késekhez, azzal kárt okozhat.)
- Ha a tömőrudat keverés közben használja, a tartály csak maximum a kétharmadáig lehet feltöltve.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja a tömőrudat 30 másodpercnél tovább egyhuzamban.

Használat

1. Töltse meg a tartályt a receptjének megfelelően (először a folyadék, majd a száraz hozzávalók, leveles zöldségek, gyümölcsök és egyéb zöldségek, végül a jég és a fagyasztott hozzávalók).
2. Tegye a fedelet a tartályra. Nyomja le a fedelet a helyére, amíg a két oldalsó fül bepattan a tartály szélére. Helyezze be a fedél dugóját. Forgassa el a fedéldugót az óramutató járásával megegyező irányban a rögzítéshez.
3. Helyezze a tartályt a gép alapzatára.
4. Ellenőrizze, hogy a tárcsa az 1-es sebességnél áll. Indítsa el a gépet a bekapcsoló gombbal. A kések forogni kezdenek.
5. Forgassa a sebességtárcsát 1 és 10 között a keverési ciklus alatt, ha növelni vagy csökkenteni akarja a kések sebességét.
6. A keverés befejeztével forgassa el a sebességtárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba az 1-es jelölésig, majd kapcsolja ki a gépet.
7. Ha a keverék nem cirkulál, óvatosan távolítsa el a fedél dugóját, ügyelve arra, hogy a fedél szilárdan a helyén maradjon. Helyezze be a tömördat a fedélen keresztül, és keverje a tartály oldala felé irányítva addig, amíg a levegőbuborék el nem távozik. Ha ez nem segít, nyomja meg a Be / Ki kapcsolót a motor leállításához. Távolítsa el a tartályt a turmixgép alapjáról és gumi spatula segítségével húzza le a légbuborékot a késekről. Adjon hozzá folyadékot, ha szükséges. Tegye vissza a fedelet és a dugaszt. Helyezze vissza a tartályt a turmixgép alapjára, és folytassa a keverést.
8. A turmixolás után várjon, amíg a kések teljesen leállnak, mielőtt leveszi a tetőt, vagy a tartályt az alapzatról.

Ápolás és tisztítás

Az első használat előtt:

1. Törölje le a gépalapot egy meleg, nedves kendővel. Tisztítsa meg a tartályt, fedelet, poharakat, záródugót, tömördat meleg, mosogatószeres vízzel. Öblítse le őket, és egy száraz, puha kendővel törölje szárazra.
2. Válasszon a konyhában a készüléknek egy sima, száraz, tiszta helyet.

Megjegyzés: A Vitamix tartályokat úgy tervezték, hogy teljes mértékben tisztíthatók anélkül, hogy a tartóanyát és a késegséget szétszednénk. NE próbálkozzon szétszerelni őket! A normál tisztítási és fertőtlenítési eljárások vagy a mosogatógépben történő tisztítás tökéletes és alapos tisztítást biztosítanak a tartályoknak és azok alkatrészeinek. Ha a tartály megsérül, kérjük, ne használja. Keresse fel haladéktalanul vevőszolgálatunkat.

Tisztítás:

1. Töltse félig a tartályt meleg vízzel és adjon hozzá pár csepp mosogatószeret.
2. Zárja le a komplett 2 részes tetővel.
3. Tegye rá a tartályt az alapzatra.
4. Nyomja meg a Start/Stop gombot.
5. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig.
6. Járassa a készüléket 30-60 másodpercig.
7. Lassan tekerje vissza a sebességet az 1-es fokozatig és nyomja meg a Start/Stop gombot.
8. Öblítsen el minden alkatrészt alaposan és hagyja lecsöpögni.

Fertőtlenítés (fehérítővel):

1. Kövesse a fenti tisztítási utasításokat.
2. Töltse félig a tartályt meleg vízzel és adjon hozzá másfél teáskanál folyékony fehérítőszert.
3. Zárja le a komplett 2 részes tetővel.
4. Tegye rá a tartályt az alapzatra.
5. Nyomja meg a Start/Stop gombot.
6. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig.
7. Járassa a készüléket 30-60 másodpercig.
8. Lassan tekerje vissza a sebességet az 1-es fokozatig és nyomja meg a Start/Stop gombot.
9. Hagyja a keveréket további másfél percig a tartályban.
10. Öntse ki a víz és a fehérítő keverékét. Hagyja a tartályt a levegőn megszáradni. A fertőtlenítés után ne öblítse ki.

Fertőtlenítés (ecettel):

1. Kövesse a fenti tisztítási utasításokat.
2. Készítse el az ecetes oldatot: az 1,4 l-es tartályhoz 473 ml ecetet keverjen el 473 ml vízzel.
3. Zárja le a komplett 2 részes tetővel.
4. Tegye rá a tartályt az alapzatra.
5. Nyomja meg a Start/Stop gombot.
6. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig.
7. Járassa a készüléket 2 teljes percig.
8. Lassan tekerje vissza a sebességet az 1-es fokozatig és nyomja meg a Start/Stop gombot.
9. Hagyja a keveréket további három percig a tartályban. Összességében 5 percnél tovább ne érintkezzen a tartállyal az ecetes oldat.
10. Öntse ki az ecetes vizet a tartályból a 2-részes fedél belső részén keresztül. Ismétlje meg még egyszer a fertőtlenítési folyamatot.
11. Hagyja a tartályt a levegőn megszáradni. A fertőtlenítés után ne öblítse ki. Szükség esetén a következő használat előtt öblítse el.